

sysstel GmbH steht mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Telefonanlagen für erstklassige Beratung, durchdachte Planungen und reibungslose Umsetzung anspruchsvoller Projekte.

Wir installieren, konfigurieren und warten alle Omni Voice und Data-Produkte von Alcatel-Lucent.

Zudem bieten wir einige nützliche Applikationen an:

Mit **sys-time** das IP-Endgerät zur Zeiterfassung nutzen.

Mit **sys-cam** können Sie am Telefon sehen wer vor der Tür steht.

Informieren Sie sich über unsere Produkte auf www.sysstel.de



sys-Alarmserver

Ob als zusätzlicher Alarmierungsweg zur Brandmeldeanlage, Amokalarm zu umliegenden Büros oder ein Infobutton.

Der sys-Alarmserver unterstützt verschiedene Möglichkeiten Ihre Mitarbeiter zu informieren. Alarmtexte inklusive Variablen wie Auslöser und Raum sind frei definierbar und über eine Weboberfläche ganz einfach zu verwalten.

Alarmmöglichkeiten in einem zusätzlichen Reiter im Telefondisplay:




Senden Sie uns eine Angebotsanfrage mit benötigter Stückzahl an:
vertrieb@sysstel.de

sys-Alarmserver

für Alcatel-Lucent IP-Endgeräte

**Informieren Sie bis zu 7000
User über wichtige Ereignisse**



Signalisieren Sie wichtige Ereignisse!

sys-Alarmserver

Mit unserem Alarmserver reagieren wir auf die **Brandmeldeanlage** und alarmieren alle IP-Endgeräte auf einen Schlag. Egal ob im Gespräch oder frei.

Signalisierung durch **PC Popup / Popup am Telefon mit oder ohne Ton** und/oder **Telefonanruf** (Text2Speech oder Abspielen einer WAV/MP3 Datei).

Mit der **Amokalarmfunktion** alarmiert jeder User nur die für ihn wichtigen Personen, z.B. in den umliegenden Büros. Hierfür hat jeder User einen eigenen Alarmreiter im Display.

Mit dem **Infobutton** werden per Knopfdruck alle Mitarbeiter über anstehende Events oder Besprechungen informiert.

Unauffälligeres Auslösen von Alarmen, als am Telefon, mit unserem **USB Alarmtaster**, oder per **Tastenkombination**.

Weitere Möglichkeiten: **SMS Versand** bei Alarm, Alarm auslösen **über Anruf**, **Active Directory** Integration, **Alarm Logging**.


Voraussetzungen:

IP-Endgerät der 8er- oder ALE-Serie
OpenTouch Conversation REST API Lizenz / pro Endgerät mit sys-Alarmserver




Zusätzlicher Reiter im Endgerät für den schnellen Zugriff auf die Alarme (links)
Individuelle Alarm-Möglichkeiten pro Rufnummer / User

Sicherheitsabfrage (rechts)



Individualisierte Alarmmeldung (links)
Wer hat was ausgelöst?

Ausschnitt sys-Collection Manager (rechts)
Zur Konfiguration und Überwachung des Alarmservers.



Tastenkombinationen am PC (links)

System		Neu	Bearbeiten	Löschen	Start Alarm
Name	IP-Touch				
Alarm1 Schulungsraum (Randle)	☒				
Alarm1 Schulungsraum (Test)	☒				
Essen ist da	☒				
Feuer1	☒				
Feuer2	☒				
fffff	☒				
Kaffee links	☒				
Kaffee rechts	☒				
Messe1 - Demo 1	☒				